



Instrucciones de programación para el Kit de alimentación automática de OvoControl®.

(USE GAFAS DE SEGURIDAD AL PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR)

- 1) **INSTALE LA BATERÍA:** Abra el kit quitando la tuerca de mariposa situada en la parte inferior y retire la caja externa. Instale una batería recargable de 6 voltios, conectando la pinza cocodrilo roja al terminal positivo (+) y la pinza cocodrilo negra al terminal negativo (-).
- 2) **FIJE LA HORA DEL DÍA:** Presione el botón ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca la hora correcta del día. Presione y suelte el botón para pasar los minutos uno a uno ó manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
- 3) **FIJE LOS TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN:** Presione el botón SET hasta que aparezca el número de temporizador correcto en la esquina superior derecha. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para ajustar el tiempo de alimentación. Los ajustes de fábrica son 7AM y 6PM.
- 4) **AJUSTE LA DURACIÓN:** Presione el botón SET de nuevo para ajustar los segundos en RUN-TIME SECONDS que, pueden ir de cero a veinte segundos. Ajuste los SEGUNDOS usando la tabla de abajo. Ponga RUN-TIME SECONDS en cero para desactivar un tiempo específico. El ajuste de fábrica es de 4 segundos. **OvoControl normalmente requiere solo una dosis diaria, así que ajuste la configuración de 6PM a cero segundos.**

DURACIÓN (segundos)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Libras Aproximadas Dispensadas*	0.4	0.6	0.9	1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6

* Para verificar la calibración del alimentador utilice las instrucciones de calibración en <https://www.ovocontrol.com/ovocontrol-user-documentation-en>

- 5) **PRUEBE EL ALIMENTADOR:** PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO el botón SET mientras se muestran los SEGUNDOS. Suelte el botón y aléjese del alimentador cuando aparezca el mensaje "TESTING GET AWAY" en la pantalla.
- 6) **INFORMACIÓN ADICIONAL:** Visite el sitio web <https://www.ovocontrol.com/pigeon-control-accessories-set-up> o llámenos o envíenos un mensaje a Innolytics para recibir soporte.

72377 Magnesia Falls Dr., Rancho Mirage, CA 92270
Tel: 949.388.3671 – FAX: 760.282.3080 – email: info@ovocontrol.com